

## ◆音響備品◆

令和5年1月現在

## 設備機材

| 品名              | メーカー名   | 型番         | 数量   | 備考                      |
|-----------------|---------|------------|------|-------------------------|
| 音響調整卓           | ヤマハ     | QL5        | 1 台  |                         |
| 制御用コンピュータ       | HP      | ProBook450 | 1 台  | ノート型                    |
| プロセニアムスピーカー     | E/V     | Fri+152/64 | 2 本  | 2Way60° × 40° (パッシブ駆動)  |
|                 | E/V     | Fri+152/94 | 1 本  | 2Way90° × 40° (パッシブ駆動)  |
| カラムスピーカー        | E/V     | Fri+152/64 | 1 組  | 2Way60° × 40° (パッシブ駆動)  |
|                 | E/V     | Fri+152/94 | 1 組  | 2Way90° × 40° (パッシブ駆動)  |
|                 | E/V     | Fri+181S   | 1 組  | 18inch × 1              |
| 客席フロントスピーカー     | BOSE    | 101MM      | 4 本  |                         |
| 客席サブスピーカー       | BOSE    | 101HI      | 10 本 |                         |
|                 | TOA     |            | 2 本  |                         |
| パワーアンプ          | ヤマハ     | XP7000     | 6 台  | 930W(4Ω)/CH,700W(8Ω)/CH |
|                 | ヤマハ     | XP5000     | 6 台  | 700W(4Ω)/CH,500W(8Ω)/CH |
|                 | ヤマハ     | XP1000     | 5 台  | 100W(4Ω)/CH,100W(8Ω)/CH |
| コントロールモニタースピーカー | GENELEC | 8030A      | 1 組  |                         |
| SD/USBレコーダー     | FOSTEX  | UR-2       | 1 台  |                         |
| エレベーターマイク装置     |         |            |      |                         |
| 3点吊装置           |         |            |      |                         |
| 開演ブザー装置         | TASCAM  | SS-R1      | 1 台  |                         |

## 下手袖機材

| 品名        | メーカー名        | 型番     | 数量          | 備考  |
|-----------|--------------|--------|-------------|-----|
| 音響調整卓(袖用) | ヤマハ          | QL1    | 1 台         |     |
| 袖卓用ラック    |              |        | 1 式         |     |
| ラック内      | マイクプリアンプ     | ヤマハ    | MLA8        | 1 台 |
|           | CDレコーダー      | TASCAM | CD-RW901mk2 | 1 台 |
|           | カセット/CDプレーヤー | TASCAM | CD-A750     | 2 台 |

## 移動機材

| 品名         | メーカー名   | 型番          | 数量  | 備考                |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|
| CDプレーヤー    | TASCAM  | CD-6010     | 2 台 |                   |
|            | TASCAM  | CD450       | 1 台 |                   |
| CDレコーダー    | TASCAM  | SS-CDR250N  | 2 台 |                   |
|            | TASCAM  | DV-RA1000HD | 1 台 |                   |
| MDレコーダー    | TASCAM  | MD-350      | 1 台 |                   |
| ステージボックス   | ヤマハ     | Rio1608-D2  | 1 台 |                   |
| イーサネットケーブル | digicom | CAT6        | 2 本 | 5m                |
|            | digicom | CAT6        | 2 本 | 10m               |
| スピーカー      | E/V     | SX300       | 6 本 | スピーカースタンド(200T)6本 |
|            | E/V     | T221M       | 2 本 | フロアモニター           |

## マイクروفオン

| 品名            | メーカー名      | 型番           | 数量  | 備考                        |
|---------------|------------|--------------|-----|---------------------------|
| ワイヤレスマイクروفオン | SHURE      | UR4D-ABJ     | 3台  | 受信機                       |
|               | SHURE      | UR2/SM58-JEX | 6本  | ハンド型マイクروفオン              |
|               | SHURE      | UR1-JBX+WL50 | 6本  | タイピン型マイクروفオン             |
| ダイナミック型       | SHURE      | SM-58LC      | 7本  |                           |
|               | SHURE      | SM-58S       | 2本  |                           |
|               | SHURE      | SM-57LC      | 7本  |                           |
|               | SENNHEISER | MD-441       | 5本  |                           |
| コンデンサー型       | SONY       | C38B         | 3本  | エレベーターマイク装置用1本含む          |
|               | AKG        | C391B        | 6本  |                           |
|               | SANKEN     | CMS-2        | 1本  | 三点吊用、ファンタム電源SONY(AC-148F) |
| ダイレクトボックス     | COUNTRYMAN | TYPE85       | 2台  |                           |
| アナウンスボックス     | TOMOKA     | TCC-100      | 1台  |                           |
|               | TOMOKA     | TCC-60       | 2台  |                           |
| マイクスタンド       | K&M        | ST200        | 8本  | ストレート型                    |
|               | K&M        | ST210        | 10本 | ブーム型                      |
|               | K&M        | ST259        | 5本  | ミニブーム型                    |
|               | SUGI       | DS-15M       | 3本  | 卓上型                       |
|               | 高砂         | MS28         | 3本  | 卓上型                       |
|               | TOMOKA     |              | 4個  | グースネック                    |

## ケーブル類

| 品名           | メーカー名    | 型番      | 数量  | 備考  |
|--------------|----------|---------|-----|-----|
| マイクケーブル      | HIRAKAWA |         | 15本 | 20m |
|              | HIRAKAWA |         | 15本 | 10m |
| スピーカーケーブル    | CANARE   |         | 10本 | 10m |
|              |          |         | 10本 | 20m |
| マルチケーブル(8ch) | CANARE   |         | 4本  | 10m |
|              | HIRAKAWA |         | 4本  | 1m  |
| マルチボックス(8ch) | CANARE   | 8J12N12 | 4台  |     |

## インターカム装置

| 品名         | メーカー名     | 型番           | 数量  | 備考 |
|------------|-----------|--------------|-----|----|
| メインステーション  | Ciear-com | MS-702+GM-18 | 1台  |    |
| スピーカステーション | Ciear-com | KB-702+BOX   | 4台  |    |
|            | Ciear-com | KB-702+V-BOX | 4台  |    |
| ベルトパック     | Ciear-com | RS-602       | 4台  |    |
| ヘッドセット     | Ciear-com | CC-100       | 11台 |    |

## 映像機器

| 品名           | メーカー名     | 型番         | 数量 | 備考                  |
|--------------|-----------|------------|----|---------------------|
| ビデオプロジェクター   | EPSON     | EB-PU1007B | 1台 | 3LCD方式・7000ルーメン     |
| プロジェクターレンズ   | EPSON     | ELPLU04    | 1台 | 超短焦点レンズ(常設スクリーン~框間) |
| 音声変換トランスボックス | TASCAM    | LA-40MKⅢ   | 1台 | 2Uラック入り             |
| 接続ケーブル       | D-subケーブル | 20m        | 1本 |                     |
|              | HDMIケーブル  | 15m        | 1本 |                     |
|              |           | 2m         | 1本 |                     |